

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





DF-SJR297M

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание устройства

Содержание

Технические характеристики	0
Внешний вид термостата	0

Монтаж и настройка термостата

Монтаж термостата	04
Первоначальные настройки	05
Настройка системы	06
Электрическая схема	08
Программирование термостата	12
Настройка скорости вращения вентилятора	21
Режимы охлаждения и обогрева	22
Защита от доступа детей	23
Защита от доступа детей	24
Предупреждение об ошибке	37
Подключение датчика открытия дверей	
и окон (ключ-карта)	37

DF-SJR297M



Технические характеристики



DF-SJR297M

Термостат

Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 18-30 В переменного тока, 50/60 Гц Класс зашиты: IP21 Диапазон установки температуры: от +5 °C до +35 °C • Точность регулирования температуры: 0,5 °C Диапазон отображаемой температуры: от 0 °C до +50 °C Точность отображения температуры: 0,1 °С • Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C • Условия транспортировки и хранения: -10 °C~+60 °C • Производительность: Номинальная мощность переменного тока для переключателя скоростей вентилятора при резистивной (индуктивной) нагрузке 250 В/8 А. Номинальная мощность переменного тока для клапана переключения циклов «обогрев/охлаждение» при резистивной (индуктивной) нагрузке 250 В/5 А.



Монтаж термостата

1.Снимите защитную крышку с блока управления и выполните необходимые электрические подключения. 2. Выполнив электрические подключения, верните защитную крышку блока управления в



 Установите и зафиксируйте на стене основание термостата, встройте в него фронтальную панель с ЖК-дисплеем.





исходное положение и закрутите

4. Монтаж термостата завершён.

винты.

Первоначальные настройки

Установите время и дату.



Настройка системы

(Система, состоящая из нескольких типов оборудования)



1.Подберите необходимый тип оборудования с помощью кнопок "+" и "-" СР1: Однокомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) СР2: Двухкомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) FAN: Фанкойлы 2.Нажмите кнопку "≡" для подтверждения и перейдите к подбору следующего оборудования. СОL: система типа «только охлаждение» ALL: система с обогревом и охлаждением



3.Подбор второго и третьего оборудования осуществляется аналогичным образом.

(При необходимости добавления в систему третьего оборудования) SP1: 1-скоростной вентилятор SP3: 3-х скоростной вентилятор



 Процесс настройки системы завершён; нажмите кнопку "≣" для возврата на главную страницу.

Электрическая схема

Содержимое электрических схем может отличаться в зависимости от типа используемого оборудования

Тип используемого оборудования 1: Двухкомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) с 3-х скоростным вентилятором (подбор системы: CP2-COL-SP3)



Тип используемого оборудования 2: Однокомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) с 3-х скоростным вентилятором (подбор системы CP1-SP3)



Тип используемого оборудования 3: Однокомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) с 1-скоростным вентилятором (подбор системы: CP1-SP1)



Тип используемого оборудования 4: Двухкомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) с 1-скоростным вентилятором (подбор системы: CP2-COL-SP1)



Тип используемого оборудования 5: Двухкомпрессорные блоки типа DX (с теплообменниками прямого расширения) с тепловым насосом (обогрев и охлаждение) и 1скоростным вентилятором (подбор системы: CP2-ALL)



Тип используемого оборудования 6: 2-х трубные фанкойлы с 3-х позиционным клапаном (подбор системы: FAN-FA2)



Тип используемого оборудования 7: 4-х трубные фанкойлы с 2-х позиционным клапаном (подбор системы: FAN-FA4)



Тип используемого оборудования 8: Фанкойлы типа «только охлаждение» с 3-х позиционным клапаном (подбор системы: FAN-COL)



Программирование термостата



Нажмите кнопку включения/ выключения питания "о", и на ЖК-дисплее отобразится "OFF".



Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку меню "≡" для открытия страницы подбора системы.



3.После подбора системы выберите необходимый режим программирования с помощью кнопок "+" и "-": Pr0, Pr2 или Pr7. ЖК-дисплее отобразится "OFF", Далее нажмите кнопку "≡" для подтверждения и сохранения настроек.

Pr0: Программа не задана Pr2: Рабочие дни + Пт-Сб Pr7: Недельная программа (7 дней)



4. Нажмите кнопку включения/ выключения питания "о", и на после чего повторно нажмите данную кнопку для открытия главной страницы меню программирования.



5. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку меню "≡" для активации режима программирования термостата. Перед началом программирования убедитесь, что экран ЖК-дисплея подсвечивается, если он погас нажмите кнопку ""

Режим программирования Pr7: Недельная программа (7 дней) - Настройка времени и температуры

Данный режим программирования предназначен для создания индивидуальной программы работы термостата на каждый день недели (Pr7) (Настройка программы отличается в зависимости от дня недели). По умолчанию предусмотрена настройка до 4 периодов в день.



Заводская наст	ройка по	умолчанию	(обогрев)
----------------	----------	-----------	----------	---

Дни недели Периоды	Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
С 6:00 Утро	22°C						
8:00 Отсутствие	16°C						
18:00 Возвраще- ние домой	22°C						
22:00 Ночь	16℃	16°C	16°C	16°C	16°C	16°C	16°C

Для выхода из меню программирования термостата нажмите кнопку ж включения/выключения питания "o".

Для возврата к предыдущему пункту меню нажмите кнопку переключения скоростей вращения вентилятора "*к*".

Заводская настройка по умолчанию (охлаждение)

Периоды	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
С :00 Утро	25°C	25℃	25°C	25℃	25℃	25℃	25°C
8:00 Отсутствие	28°C						
18:00 Возвраще- ние домой	25℃	25℃	25°C	25℃	25℃	25℃	25°C
22:00 Ночь	28°C						

Сброс на заводские настройки: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки "+" и "-" пока на ЖК-дисплее не отобразится иконка "dEF" и иконка "dEF", мигающая трижды.

Режим программирования Pr2: Рабочие дни + Пт-Сб -Настройка времени и температуры

Данный режим программирования (Pr2) предназначен для создания двух программ работы термостата одна из которых рассчитана на период Вс-Чт, а вторая – на период Пт-Сб.

По умолчанию предусмотрена настройка до 4 периодов в день.



- 1. Выбор недельного
- периода
- 2. Настройка времени
- 3. Настройка

температуры

Настройка времени Выберите один из двух недельных периодов и настройте время и температуру с помощью кнопок "+" и "-". Далее нажмите кнопку "≡" для сохранения настроек и перехода к настройке следующего периода. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кноп-

между режимами

Заводская настройка по умолчанию (обогрев)

периоды	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
С 6:00 Утро			22 °C			22	°C
8:00 Отсутствие			16 ℃			16	°C
18:00 Возвраще- ние домой			22 °C			22	°C
22:00 Ночь			16 °C			16	°C

Для выхода из меню программирования термостата нажмите кнопку включения/выключения питания " .

Для возврата к предыдущему пункту меню нажмите кнопку переключения скоростей врашения вентилятора "..."

19

периоды	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
ф 6:00 Утро	25 ℃				25 °C 25 °C		°C
8:00 Отсутствие	28 ℃				28 ℃		
18:00 Возвраще- ние домой	25 ℃				25	°C	
22:00 Ночь	28 ℃				28	°C	

Заводская настройка по умолчанию (охлаждение)

20

Корос на заводские настройки: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки "+" и "-", пока на ЖК-дисплее не отобразится иконка "def", мигающая трижды.



Настройка скорости вращения вентилятора

чения

тора

Установка режима переключения скоростей вращения вентилятора: нажмите кнопку " 🕹 " для переключения между автоматическим ("AUTO") и Режим ручным ("ON") режимами переклю- переключения скоростей вращения вентилятора. скоростей

AUTO: Автоматический режим вращения переключения скоростей вращения вентилявентилятора (High - Высокая, Med -Средняя, Low - Низкая)

ON: Ручной режим переключения скоростей вращения вентилятора.

21

Режим Режим Режим обогрева охлаждения вентиляции

ふ 也 +

n

Нажмите кнопку меню "≡" для переключения между режимами охлаждения " е", обогрева " е" или только вентиляции " €".



n×

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки "+" и "-" для активации/отключения режима ограничения доступа от детей "•".

Режимы охлаждения и обогрева

25.8'



Ограничение доступа от детей



Меню настроек параметров

Работа с Меню настроек параметров:

 В выключенном состоянии термостата нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку меню "≣" для входа в меню настроек параметров.

2. С помощью кнопок "+" и "-" выберите необходимый параметр и настройте его, далее нажмите кнопку "≣" для сохранения и перехода к настройке следующего параметра.

 После завершения настройки всех параметров нажмите кнопку включения/выключения питания "Ф" для выхода из меню и выключения термостата (OFF).

1.При отсутствии нажатий кнопок в течение 30 секунд произойдёт автоматический выход из меню настроек параметров, и термостат выключится.

2. Сброс на заводские настройки: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки "+" и "-", пока на ЖК-дисплее не отобразится иконка "dEF", мигающая трижды.



Меню настроек параметров - Фанкойлы

Фанкойлы:

Тип используемого оборудования 6: (стр. 10) 2-х трубные фанкойлы с 3-х позиционным клапаном (подбор системы: FAN-FA2) Тип используемого оборудования 8: (стр. 12) Фанкойлы с 3-х позиционным клапаном типа «только охлаждение» (подбор системы: FAN-COL)

Параметр Пункт меню	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
3	Режим программирования	Pr0: Программа не задана Pr2: Рабочие дни + Пт-Сб Pr7: Недельная программа (7 дней)	Pr0
4	Калибровка (коррекция разницы) температуры	-4°C~ +4°C	0
5	Ограничение диапазона уставки максмал. значением	+24 ℃ ~ +35 ℃	+30 ℃
6	Ограничение диапазона установки минимал. значением	+5 °C ~ +24 °C	+20 °C
7	Автоматический перезапуск после сбоя электропитания	rE: Автом. перезапуск после сбоя электропитания активирован rd: Автом. перезапуск после сбоя	rE

TIAPAMETP TIYHKT MEHIO	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
8	Режим подсветки ЖК-дисплея	 Стандартный режим подсветки Режим постоянно включённой подсветки 	2
9	Режим постоянной вентиляции	ОN– ВКЛ ОFF - ВКЛ	ON
10	Режим экономии элек- троэнергии при обогреве	+5 °C ~ +18 °C	+18 ℃
11	Режим экономии электроэнергии	+25 °C ~ +30 °C	+28 °C
12	Подключение ключ- карты/датчика открытия дверей и окон	SC: Контакт ключ-карты разомкнут OC: Контакт ключ-карты замкнут SCC : Контакт датчика открытия дверей и окон разомкнут OCC: Контакт датчика открытия дверей и окон замкнут OO: Отключить функцию ключ-карты/ датчика открытия дверей и окон	SC
13	Диапазон запуска привода клапана	1 °C ~ 5 °C	1 ℃

TIVHKT MEHIO	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
14	Диапазон откл. привода клапана	1 ℃ ~ 5 ℃	1 ℃
15	Адрес RS-485	1 ~ 254	1



★ Параметр 10 (Режим экономии электроэнергии при обогреве) отсутствует для фанкойлов с 3-х позиционным клапаном типа «только охлаждение» (Тип используемого оборудования 8, FAN-COL)

Меню настроек - Однокомпрессорные блоки

Однокомпрессорные блоки: Тип используемого оборудования 2: (стр. 8) Однокомпрессорные блоки с 3-х скоростным двигателем вентилятора (подбор системы: CP1-SP3) Тип используемого оборудования 3: (стр. 9) Однокомпрессорные блоки с 1-скоростным вентилятором (подбор системы: CP1-SP1)

TINHAT Meriko	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
3	Режим программирования	Pr0: Программа не задана Pr2: Рабочие дни + Пт-Сб Pr7: Недельная программа (7 дней)	Pr0
4	Калибровка (коррекция разницы) температуры	-4 °C ~ +4 °C	0
5	Ограничение диапазона уставки максимал. значением	+24 °C ~ +35 °C	+30 °C
6	Ограничение диапазона установки минимал. значением	+5 ℃ ~ +24 ℃	+20 °C
7	Автоматический перезапуск после сбоя электропитания	rE: Автоматический перезапуск после сбоя электропитания активирован rd: Автоматический перезапуск после сбоя отключен	rE

Параметр Пункт меню	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
8	Режим подсветки ЖК-дисплея	 Стандартный режим подсветки Режим постоянно включённой подсветки 	2
9	Режим экономии электроэнергии при охлаждении	+25 °C ~ +30 °C	+28 ℃
10	Подключение ключ- карты/датчика открытия дверей и окон	SC: Контакт ключ-карты разомкнут OC: Контакт ключ-карты замкнут SCC : Контакт датчика открытия дверей и окон разомкнут OCC: Контакт датчика открытия дверей и окон замкнут OO: Отключить функцию ключ-карты/ датчика открытия дверей и окон	SC
11	Диапазон запуска привода клапана	1 °C ~ 5 °C	1 ℃
12	Диапазон откл. привода клапана		1 ℃

TIAPAMETP MeHio	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
13	Отсрочка повторного запуска компрессора	0 мин~5 мин	3 мин
14	Адрес для управле- ния с помощью интер- фейса связи RS-485	1 ~ 254	1

Меню настроек - Двухкомпрессорные блоки

Двухкомпрессорные блоки – только охлаждение:

Тип используемого оборудования 1: (стр. 8) Тип используемого оборудования 4: (стр. 9) Двухкомпрессорные блоки с 3-х скоростным двигателем вентилятора (подбор системы: CP2-COL-SP3)

Двухкомпрессорные блоки с 1-скоростным вентилятором (подбор системы: CP2-COL-SP1)

Параметр Пункт меню	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
4	Режим программирования	Рг0: Программа не задана Рг2: Рабочие дни + Пт-Сб Рг7: Недельная программа (7 дней)	Pr0
5	Калибровка (коррекция разницы) температуры	-4 °C~ +4°C	0
6	Ограничение диапазона уставки максимал. значением	+24 °C ~ +35 °C	+30 ℃
7	Ограничение диапазона установки минимал. значением	+5 °C ~ +24 °C	+20 °C
8	Автоматический перезапуск после сбоя электропитания	гЕ: Автоматический перезапуск после сбоя электропитания активирован rd: Автоматический перезапуск после сбоя отключен	rE

TTYHKT MEHIO	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
9	Режим подсветки ЖК-дисплея	 Стандартный режим подсветки Режим постоянно включённой подсветки 	2
10	Режим экономии электроэнергии при охлаждении	+25 °C ~ +30 °C	+28 ℃
11	Подключение ключ- карты/датчика открытия дверей и окон	SC : Контакт ключ-карты разомкнут ОС: Контакт ключ-карты замкнут SCC : Контакт датчика открытия дверей и окон разомкнут ОСС: Контакт датчика открытия дверей и окон замкнут ОО: Отключить функцию ключ-карты/ датчика открытия дверей и окон	SC
12	Диапазон запуска первого компрессора	1 °C ~ 5 °C	1 ℃
13	Диапазон отключения первого компрессора	1 °C ~ 5 °C	1 °C

Параметр Пункт меню	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
14	Отсрочка повторного запуска первого компрессора	0 мин ~ 5 мин	3 мин
15	Диапазон запуска второго компрессора	1 °C ~ 5 °C	1 ℃
16	Диапазон отключения второго компрессора	1 ℃ ~ 5 ℃	1 °C
17	Отсрочка повторного запуска второго компрессора	0 мин ~ 5 мин	3 мин
18	Отсрочка запуска второго компрессора	1 мин ~ 5 мин	1 мин
19	Адрес для управления с помощью интерфейса связи RS-485	1 ~ 254	1

Обратите внимание, что в пунктах 15 и 16 температура отключения второго компрессора не может быть выше температуры запуска второго компрессора. Двухкомпрессорные блоки - обогрев/охлаждение: Тип используемого оборудования 5: (страница 10) 2-х трубные фанкойлы с тепловым насосом (обогрев и охлаждение) с 1-скоростным вентилятором (подбор системы: CP2-ALL)

TINHKT MEHRO	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
3	Режим программирования	Рг0: Программа не задана Рг2: Рабочие дни + Пт-Сб Рг7: Недельная программа (7 дней)	Pr0
4	Калибровка (коррекция разницы) температуры	-4 °C~ +4 °C	0
5	Ограничение диапазона уставки максимал. значением	+24 °C ~ +35 °C	+30 ℃
6	Ограничение диапазона установки минимал. значением	+5 °C ~ +24 °C	+20 °C
7	Автоматический перезапуск после сбоя электропитания	гЕ: Автоматический перезапуск после сбоя электропитания активирован гd: Автоматический перезапуск после сбоя отключен	rE

TTYHKT Merino	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
8	Режим подсветки ЖК-дисплея	 Стандартный режим подсветки Режим постоянно включённой подсветки 	2
9	Режим экономии электроэнергии при охлаждении	+5 °C∼ +18 °C	+18 ℃
10	Режим экономии электроэнергии при охлаждении	+25 °C ~ +30 °C	+28 ℃
11	Подключение ключ- карты/датчика открытия дверей и окон	SC Контакт ключ-карты разомкнут OC: Контакт ключ-карты замкнут SCC : Контакт датчика открытия дверей и окон разомкнут OCC: Контакт датчика открытия дверей и окон замкнут OO: Отключить функцию ключ-карты/ датчика открытия дверей и окон	SC
12	Диапазон запуска первого компрессора	1 °C ~ 5 °C	1 ℃

TINHKT MEHKO	Описание	Диапазон регулировки	Заводская настройка по умолчанию
13	Диапазон отключения первого компрессора	1 °C ~ 5 °C	1 ℃
14	Отсрочка повторного запуска первого компрессора	0 мин ~ 5 мин	3 мин
15	Диапазон запуска второго компрессора	1°C ~ 5 °C	1 °C
16	Диапазон отключения второго компрессора	1°C ~ 5 °C	1 ℃
17	Отсрочка повторного запуска второго компрессора	0 мин ~ 5 мин	3 мин
18	Отсрочка запуска второго компрессора	1 мин ~ 5 мин	1 мин
19	Адрес для управления с помощью интерфейса связи RS-485	1 ~ 254	1

Предупреждение об ошибке



При повреждении или коротком замыкании встроенного датчика температуры на ЖК-дисплее отобразится предупреждение об ошибке "Err"

Подключение датчика открытия дверей и окон/ключ-карты





При подключении ключ-карты на ЖК-дисплее отобразится "яс"

При подключении датчика открытия дверей и окон на ЖК-дисплее отобразится " РБВ"